

1 停車時の AUTO H 作動

なし

1 純正

2 遅延 短

3 遅延 中

■ 遅延 長

2 Rでの AUTO H 解除

なし

1 あり

■ あり : D 15km/hまで維持

3 ブレーキ操作での AUTO H 解除

なし

1 戻して踏む

■ 踏み込みも可

4 D・R切換時の AUTO H 自動解除

なし

■ あり : 2・3・5による

5 開始ペダル位置

① 奥側

1 ② ↑

2 ③ 中間

3 ④ ↓

■ ⑤ 手前側

6 ペダル踏込量

① 大

1 ② ↑

2 ③ 中

3 ④ ↓

■ ⑤ 小

設定モードはP位置でAUTO Hボタン長押し。終了も同様。

機能番号はAUTO Hボタン、設定内容はパーキングレバー押し引きで変更。灰地がデフォルト。

AUTO HとパーキングのLED状態が機能番号と設定内容を示す。□ 消灯 / ■ 点灯